

シグマーカー J 3 使用説明書

シグマーカー J 3 を用いると、磁気メディアの記録状態の光学的観察を極めて簡単な作業でできます。シグマーカー J 3 は水性の磁性コロイドを、塗布用の刷毛を備えた専用容器に充填したものです。

シグマーカー J 3 の使用方法

- ・キャップをゆるめ刷毛を引き出しますが、刷毛先の余分なコロイド液は出来るだけ瓶の口の内側に触れて落とします。
- ・刷毛でコロイド液を媒体表面に塗布します。塗布の厚みで仕上がりが変わりますので、事前に最適な塗布量を確認して下さい。一般には出来るだけ薄く塗った方がきれいに仕上がります。
- ・使用後はキャップを固く締めて、高温・直射日光を避けて保存して下さい。

注意事項

- ・コロイド液は目や口に絶対に入れないようにして下さい。万一皮膚に付いた場合は石鹼と水でよく洗い落として下さい。
- ・強い磁石の近くにおくと性能が劣化することがあります。
- ・希釈する場合は純水を用いて下さい。

内容量：10ml



株式会社 シグマハイケミカル

本 社 〒251-0861 神奈川県藤沢市大庭5244-1 TEL 0466-88-2131 FAX 0466-87-8267
開発部 〒253-0071 神奈川県茅ヶ崎市萩園817-12 TEL 0467-58-6601 FAX 0467-85-1802