

シグマーカーQ 使用説明書

シグマーカーQは、磁気メディアの記録状態の光学的観察を極めて簡単な作業でできるようにしたものです。特に磁気テープは付属のコーターで一塗りするだけで美しく現像できます。

シグマーカーQの使用法（磁気テープの現像）

- ・キャップを外し、付属のコーターを試料の記録面に当てて手早く一定の早さで塗ります。
- ・コーターを取り出す際はボトルの口の内側で余分な液を切って下さい。
- ・試料面への現像液の付着量は、コーターを速く動かすと多くなり、逆にゆっくり動かすと少なくなります。
- ・試料全面をきれいに仕上げるコツは、途中で塗布のスピードを変えず収支一定の速度を保つことです。
- ・現像液が乾いたら直ちにパターンを観察が出来ます。
- ・現像液の残りがなくなったらボトルを傾けてコーターで液を吸い上げて下さい。
- ・現像液が蒸発などのために濃くなり過ぎた場合は、付属の希釈溶剤を適宜加えて下さい。また、媒体の種類や目的により液の付着量が少ない方がよい場合も同様に希釈して使用して下さい。

テープ以外の媒体

磁気テープ以外の媒体でも同様にきれいな現像パターンを得ることが出来ます。対象物によりコーターでの塗布が不適當な場合、例えば綿棒を用いるなど塗布方法を工夫して下さい。

注意事項

- ・本品は消防法危険物第4類第1石油類に該当しますので下記には近づけないで下さい。
- ・本品は労働安全衛生法上の規制は受けませんが、出来るだけ蒸気は吸わないようにして下さい。
- ・皮膚についた場合は体質にとってかぶれ等を起こすことも考えられますので、石鹼と流水で良く洗い落として下さい。
- ・性能が劣化する恐れがありますので、強い磁場を避けて保管して下さい。

| | | | | | |
|-----|--------------|-----|-------|-----|-------|
| 内容量 | シグマーカーQ | 現像液 | 50 ml | 希釈液 | 50 ml |
| | シグマーカーQ-mini | 現像液 | 10 ml | 希釈液 | 50 ml |



株式会社シグマハイケミカル

本 社 〒251-0861 神奈川県藤沢市大庭5244-1 TEL 0466-88-2131 FAX 0466-87-8267
開発部 〒253-0071 神奈川県茅ヶ崎市萩園817-12 TEL 0467-58-6601 FAX 0467-85-1802