

シグマーカー E 使用説明書

シグマーカー E は、強磁性微粒子懸濁液をハケ付属の専用容器に充填したもので、磁気カード等の比較的低密度の磁気記録の記録パターンや着磁パターンを簡単な作業で目視できるようにしたものです。

シグマーカー E の特徴

- ◆ 観察したい部分に塗布して乾燥するだけで簡単に磁気パターンが観察できます。
- ◆ 速乾性ですので迅速に作業ができます。
- ◆ 付着した磁性粒子は乾いた布等で容易に拭き取ることができます。
- ◆ 磁気パターンは透明なセロハンテープ等に転写することができます。
- ◆ 持ち運びが容易で、どこでも使用できます。
- ◆ 磁気ビューア等と異なり曲面や窪んだ部分のパターンを見ることもできます。
- ◆ パターンが白色に見えるため暗色の媒体ではコントラストが良好です。
- ◆ 約 20 μ m の解像度が得られます。
- ◆ フロンは含みません。溶剤は人体に対する害の弱いイソパラフィン系の炭化水素です。

使用方法

使用直前に瓶をよく振り底に沈んだ磁性粒子を分散させてからキャップを取り付属のハケで観察したい部分に塗布します。

使用・保存上の注意

- ◆ 可燃性ですので火気に近付けないで下さい。（消防法危険物第 4 類第 1 石油類）
- ◆ 速乾性ですので使用後にはきちんとキャップをして下さい。
- ◆ 高温になる場所を避けて保存して下さい。
- ◆ 有害物は含みませんが、個人差によりかぶれ等の症状が現れることも考えられますので皮膚に付けないようにして下さい。万一付いた場合は速やかに石鹸と水でよく洗って下さい。
- ◆ 有機溶剤中毒予防規則の規制の対象外の溶剤を使用していますが、できるだけ蒸気は吸入しないように気を付けて下さい。
- ◆ 子供が手を触れない場所に保管して下さい。

内容量 10 ml / 瓶

包装 6 瓶 / ケース



株式会社 シグマハイケミカル

本社 〒251-0861 神奈川県藤沢市大庭 5244-1 TEL 0466-88-2131 FAX 0466-87-8267
開発部 〒253-0071 神奈川県茅ヶ崎市萩園817-12 TEL 0467-58-6601 FAX 0467-85-1802