

シグマゾールPF 使用説明書

1. 用途

下例の他種々の磁気記録媒体の記録パターンが目視観察あるいは光学観察できます。

- ◆オーディオテープ、コンピュータテープ
- ◆各種磁気カード
- ◆フロッピーディスク
- ◆磁気定期券、切符
- ◆多極着磁マグネット等の微小磁気
- ◆道路通行券

2. 特徴

- ◆オゾン層を破壊しない速乾性完全フッ素化溶剤を使用しています。
- ◆人体に対して無害、無臭です。また、引火性・発火性共になく不燃性です。
- ◆検査後は簡単に拭き取る事ができます。

3. 使用方法

- ◆キャップをしたままよく振り、検査対象物を液に浸すか、または検査対象部に液を塗って乾燥します。
- ◆セロハンテープなどの粘着テープでパターンを転写することができます。
- ◆使用後はキャップをきちんとしめてください。

4. 成分

- ◆強磁性金属微粒子
- ◆界面活性剤
- ◆ヒドロフルオロエーテル（沸点76℃）

5. 使用・保存上の注意

- ◆できるだけ換気のよい場所で使用し、皮膚に直接つけないようにしてください。
- ◆蒸気は無臭・無害ですが高温で化学変化を起こし有害な物質を発生する恐れがありますので裸火の近くでは使用しないで下さい。
- ◆子ども手の届かない場所に保管して下さい。

6. 荷姿・内容量

- ◆ねじ口金属缶 200ml 入り



株式会社シグマハイケミカル

本社 〒251-0861 神奈川県藤沢市大庭5244-1 TEL 0466-88-2131 FAX 0466-87-8267
開発部 〒253-0071 神奈川県茅ヶ崎市萩園817-12 TEL 0467-58-6601 FAX 0467-85-1802