

シグマゾールS 使用説明書

1. 用途

下例の他種々の磁気記録媒体の記録パターンが目視観察あるいは光学観察できます。

- ◆オーディオテープ、コンピュータテープ
- ◆各種磁気カード
- ◆フロッピーディスク
- ◆磁気定期券、切符
- ◆多極着磁マグネット等の微小磁気
- ◆道路通行券

2. 特徴

- ◆速乾性ですが、オゾン層破壊物質のフロン系溶剤等は使用していません。
- ◆人体に対する危険の小さい溶剤を使用しており、労働安全衛生法の規制外です。
- ◆検査後は簡単に拭き取る事ができます。

3. 使用方法

- ◆キャップをしたままよく振り、検査対象物を液に浸すか、または検査対象部に液を塗って乾燥します。
- ◆セロハンテープなどの粘着テープでパターンを転写することができます。
- ◆使用後はキャップをきちんとしめてください。

4. 成分

- ◆強磁性金属微粒子
- ◆界面活性剤
- ◆溶剤（速乾性合成油）

5. 使用・保存上の注意

- ◆人体に対して害の少ない溶剤を使用していますが、有機溶剤ですので蒸気を吸わないようできるだけ換気のよい場所で使用し、皮膚に直接つけないように十分注意してください。
- ◆引火性がありますので火気に絶対に近付けないで下さい。
- ◆子供の手の届かない場所に保管して下さい。

6. 関連法規

- ◆消防法危険物第4類第1石油類

7. 荷姿・内容量

- ◆ねじ口金属缶 250ml入り



株式会社シグマハイケミカル

本社 〒251-0861 神奈川県藤沢市大庭5244-1 TEL 0466-88-2131 FAX 0466-87-8267
開発部 〒253-0071 神奈川県茅ヶ崎市萩園817-12 TEL 0467-58-6601 FAX 0467-85-1802