

マグネットビューアー MV-95 使用説明書

使用前に必ず下の使用法および注意事項をよく読んで下さい。

使用法

封入液中の粉末が片寄っていたり、固まっているときは裏面を柔らかい布で軽くこするよう
にして均一にします。

観察したい部分にビューアーの裏面を密着させます。

使用上の注意

- ・裏側はきわめて薄い金属箔ですので、固いものや尖ったものを当てて傷つけたりしないよう十分に気を付けてください。
- ・スクリーン面はガラスですので、衝撃を与えないよう気を付けてください。
- ・不可避免的に起こる封入液のごくわずかずつの漏れにより性能の劣化が起こります。長くお使いいただくために直射日光、高温を避け保存して下さい。



株式会社シグマハイケミカル

<http://www.sigma-hc.co.jp/> E-mail: info@sigma-hc.co.jp

〒251-0861 神奈川県藤沢市大庭5244-1

TEL:0466-88-2131 FAX:0466-87-8267